

Manuel d'utilisation chargeur Konect 2s -3s



Merci d'avoir choisi le chargeur équilibreur 100-240 V AC. Cet appareil est simple d'utilisation, mais son emploi requiert quelques connaissances de la part de l'utilisateur. Merci de lire entièrement et attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser ce produit, car il contient une grande quantité d'informations sur l'emploi et la sécurité.

Le chargeur est livré avec une alimentation intégrée. Vous pouvez brancher le cordon d'alimentation secteur directement sur la prise AC 100-240 V.

Merci de vous conformer aux étapes suivantes pour charger l'accu :

- 1) Branchez le cordon d'alimentation secteur sur le chargeur.
- 2) Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur (100-240 V). Toutes les LEDs s'allument en vert pour indiquer que le chargeur est prêt.
- 3) Branchez la prise d'équilibrage de l'accu sur la prise en face avant du chargeur. Après 2 secondes, le chargeur détecte la tension de l'accu et la charge commence.
- 4) Le chargeur commence la charge. Les LEDs sont allumées rouge fixe. S'il s'agit d'un accu deux éléments, les LEDs 1S et 2S s'allument rouge fixe. S'il s'agit d'un accu trois éléments, les LEDs 1S, 2S et 3S s'allument rouge fixe.
- 5) Quand un élément est complètement chargé, la LED correspondante s'allume vert fixe. Un pack 2 éléments est complètement chargé quand les LEDs 1S et 2S sont vert fixe. Un Pack 3 éléments est complètement chargé quand les LEDs 1S, 2S et 3S sont vert fixe.
- 6) Débranchez l'accu du chargeur, les LEDs restent vertes, ce qui indique que le chargeur est prêt à charger un autre accu.