

B3

PRO

Compact Charger



Instruction

Présentation du produit

Merci d'avoir acheté le chargeur imaxRC B3 Pro Easy balance. Ce chargeur est compact et léger, qui peut charger des batteries Lipo 2s ou 3s. Avant de l'utiliser, veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation.



Power Slot



2S Balance Port

3S Balance Port

Power LED

Instructions

1. Connectez tout d'abord le chargeur B3 Pro au secteur, les trois voyants Leds s'allument en vert, ce qui indique que le chargeur fonctionne correctement.



2. Ensuite, connectez la batterie au port d'équilibrage 2s ou 3s, les leds deviennent rouges (2 leds rouges pour 2s et 3 leds rouges pour 3s). Veuillez noter qu'une fois la charge d'une cellule terminée, la LED d'alimentation passe au vert.



3. Lorsque les trois voyants d'alimentation deviennent tous verts, la charge de la batterie est terminée.





ATTENTION

Veillez connecter correctement le chargeur B3 Pro à l'alimentation et à la batterie en suivant la procédure décrite dans le manuel d'utilisation.

Veillez utiliser ce chargeur sous surveillance.

Placez le chargeur dans un endroit sec et tenez-le éloigné du feu.

Ne tirez pas trop fort sur le cordon d'alimentation et ne le remplacez pas, sous peine de provoquer un incendie ou un choc électrique.

Ne touchez pas le chargeur et l'alimentation avec des mains mouillées, sous peine de provoquer un choc électrique. Pour prolonger la durée de vie du chargeur, veuillez le débrancher une fois la charge terminée.

Les enfants doivent être surveillés par des adultes pour utiliser le chargeur.

Le chargeur est prévu pour charger une batterie à la fois, ne surtout pas brancher 2 batteries

B3

PRO

All specifications and figures are subject to change without notice.
Printed in China ©2010

